



## **BFT MITTO-2-12V (BF/BFD111750)**

Originalni radio daljinski BFT MITTO-2-12V sa dva kanala.

Plivajući kod na 433 MHz

- Frekvencija: 433.92 Mhz
- Dva kanala
- Tip koda: plivajući
- Baterije: uključene

### **PRINCIP PROGRAMIRANJA**

Kodiranje počinje od drugog daljinskog upravljača koji je već u funkciji  
Ostanite u polju prijema radio risivera

Uputstvo za radio upravljač

1. Koristeći iglu, pritisnite malo sakriveno dugme na poleđini ispravnog radio upravljača. Ukoliko je slučaj da to malo dugme nije tu, pritisnite i držite u isto vreme dva dugmeta 2-3 sekunde.
2. Pritisnite dugme na ispravnom radio upravljaču koji želite da kopirate.
3. U roku od 10 sekundi pritisnite malo sakriveno dugme uz pomoć igle na poleđini novog radio upravljača. Ukoliko je slučaj da to malo dugme nije tu, pritisnite i držite u isto vreme dva dugmeta 2-3 sekunde.
4. Pritisnite dugme na novom radio upravljaču da biste završili kopiranje
5. Sačekajte makar 10 sekundi i onda pokušajte da otvorite vrata sa Vašim novim radio upravljačem.
6. Da biste kopirali drugo dugme, počnite od koraka 1

Uputstvo za risiver

1. Otvorite radio risiver (pratite žicu od antene da biste ga pronašli)
2. Pritisnite SW1 dugme jedanput na risiveru. LED lampica će početi da blinka
3. Pritisnite skriveno dugme na novom radio upravljaču, dok LED lampica od risivera ne bude počela konstantno da sija
4. Pritisnite dugme na novom radio upravljaču, dok LED lampica od risivera ne bude počela da blinka
5. Sačekajte da se ugasi LED lampica

## Registrovanje drugog dugmeta

1. Pritisnite jedanput SW2 dugme na risiveru. LED lampica će početi da blinkuje
2. Pritisnite skriveno dugme na novom radio upravljaču, dok LED lampica od risivera ne bude počela konstantno da sija
3. Pritisnite dugme na novom radio upravljaču, dok LED lampica od risivera ne bude počela da blinka
4. Sačekajte da se ugasi LED lampica