

Uputstvo za univerzalni daljinski upravljač za DVD Universal Jolly DVD



Ubacivanje baterije

Otvorite poklopac od baterije i ubacite 2 baterije (1.5V - AAA), poštujući polaritete koji su ispisani u unutrašnjosti kućišta za baterije.

Napomena:

Najbolje je zameniti baterije kada dve eksterne LED diode trepere zajedno.

Kako naterati daljinski da radi?

Prvo probajte sa direktnim programiranjem prema marki uređaja ili ako to ne uspe pokrenite automatsko traženje koda.

Direktno programiranje

- Pronađi marku svog uređaja u listi kodova.
- Pritisnuti odgovarajući taster za uređaj sa kojim želite da upravljate (TV, DVD); LED svetlo će kratko blinknuti.
- Tastere za paljenje i STOP taster držati pritisnute dok LED svetlo ne ostane osvetljeno; pustiti tastere.
- Unesite četvorocifreni broj (kod), LED svetlo će potvrditi unos sa 2 blinka
- Proveriti da li uređaj radi pravilno; ako sve funkcije nisu prisutne isprobati drugi kod.

Automatsko programiranje

- Upalite uređaj (pustite PLAY za DVD/VCR)
- Pritisnuti odgovarajući taster za uređaj sa kojim želite da upravljate (TV , DVD), LED svetlo će na kratko zasvetleti.
- Držite dugme za paljenje i STOP taster dok LED svetlo ne ostane osvetljeno; pustiti tastere
- Pritisnuti taster 0 a zatim tip uređaja koji želite (1 za TV, 2 za DVD), LED svetlo blinka svake tri sekunde.
- Držite daljinski uperen prema uređaju
- Čim se uređaj ugasi pritisnuti bilo koji taster na tastaturi, automatska pretraga staje, LED svetlo potvrđuje kod sa dva treptaja
- Proveriti da li uređaj radi pravilno, ako nisu pristune sve funkcije ponoviti postupak automatskog programiranja.
- U slučaju da niste stigli na vreme da zaustavite traženje, probate da isčitajte kod i da direktno unesete par predhodnih kodova (sa manjim brojem)

Pokazivanje aktivnog koda

Pritisnuti taster koji odgovara vašem uređaju (TV, DVD); LED svetlo kratko blinka
Držati tastere za paljenje i STOP taster dok svetlo ne ostane upaljeno; pustiti tastere
Pritisnuti taster 9; LED blinka pokazivajući aktivan kod, kao što je naprimer:

Ako je aktivan kod 1203 LED prvo daje jedan blink, da indikuje 1, zatim posle jedne sekunde, 2 blinka, da indikuje 2, zatim 1 dugačak blink, da indikuje 0 i na kraju 3 blinka, da indikuje 3.

Za sva ostala pitanja možete nam se obratiti putem linka:

<http://www.mojdaljinski.rs/podrska/kontakt.php>

mojDaljinski.rs & AVS