

Uputstvo za univerzalni daljinski upravljač za klime Universal Jolly AIR plus



DALJINSKI UPRAVLAČ ZA KLIMA UREĐAJE

Model podešavanja daljinskog upravljača.

1. Uklonite prednji panel na daljinskom upravljaču
2. Ubacite dve baterije (tip AAA) vodeći računa da se poštuje polaritet označen na kućištu za baterije.

Programiranje daljinskog upravljača

3. Naći kod koji odgovara vašem brendu u tabeli kodova (ako vam ovo ukazuje na 0188-0196, svi kodovi u rasponu od 0188 do 0196 su uključeni)
 - Unesite pronađen kod direktnom metodom

Ubacite kod direktnim unosom

4. Pritisnite "S" dugme, model kod na ekranu treba da treperi.
5. Unesite 4 cifre koje odgovaraju vašem kodu.

Proverite sve funkcije, ako funkcije ne reaguju probajte sa drugim kodom.

Ako se ne zadovoljava broj funkcija na aparatu, probajte sa Automatskom pretragom.

- **Automatsko traženje**



Usmerite daljinski upravljač u klima uređaj, pritisnite **S** taster dok Model Code ne krene da treperi.

Pustite **S** taster ali nastavite da držite usmeran daljinski upravljač ka klima uređaju

Kada se klima uređaj upali pritisnite bilo koji taster kako biste stopirali traženje.

Proverite funkcije daljinskom upravljača, ako uređaj ne funkcioniše pravilno, nastavite sa Automatskim traženjem


Programiranje sata

- a. Pritisnite , i vreme na ekranu kreće da treperi
- b. Pritisnite + **i/ili** - sve dok ne dođete na vreme koje je potrebno.
- c. Pritisnite  taster da biste potvrdili unos.


Programiranje tajmera za uključivanje/isključivanje



Da bi uređaj radio u TIMER modu daljinski upravljač treba da ostane orjentisan prema klima uređaju na odgovarajućoj distanci.

Timer ON:

- a. Pritisnite  taster, vreme na ekranu krenuće da treperi.
- b. Pritisnite + **i/ili** - dok ne dođete na vreme koje je potrebno da bi se aktivirao tajmer.
- c. Sačekajte 5 sekundi dok svetlo ne prestane da treperi.

Timer OFF:

Pritisnite  taster, vreme na ekranu krenuće da treperi.
Pritisnuti + **i/ili** - dok ne dođete do vremena uključjenja.
Sačekajte 5 sekundi dok svetlo ne prestane da treperi.

Da biste eliminisali automatsko uključivanje i isključivanje tajmera, jednostavno pritisnite dugme  ili .



Samo jedna od automaskih funkcija može biti aktivirana.

6. Celsius/Fahrenheit promena

Pritisnite **C/F** taster da biste promenili prikazivanje temperature iz Celsius u Fahrenheit.

7. Funkcija spavanja (Sleep function)

Da bi uređaj radio U Sleep modu daljinski upravljač treba da ostane orjentisan prema klima uređaju na odgovarajućoj distanci.

- a. U hladnom modu (mod hlađenja)
 - Pritisnite  taster da podignete temperaturu za jedan stepen po satu za prva dva sata i uključite automatsko isključivanje nakon 8 sati.
- b. U toplom modu (mod grejanja)
 - Pritisnite  taster da smanjite temperaturu za jedan stepen po satu za prva dva sata i uključite automatsko isključivanje nakon 8 sati.

Za sva ostala pitanja možete nam se obratiti putem linka:

<http://www.mojdaljinski.rs/podrska/kontakt.php>