

SEAV BeHappy (SV/BEHAPPY)

Originalni radio daljinski SEAV BeHappy sa dva kanala.

Plivajući kod na 433 MHz

- Frekvencija: 433.92 Mhz
- Dva kanala
- Tip koda: plivajući
- Baterije: uključene



PRINCIP PROGRAMIRANJA

Kodiranje počinje od drugog daljinca koji je već u funkciji

Ostanite u polju prijema radio risivera

1. Pritisnite PROG, MEMO, SEL ili CODE dugme na risiveru, led lampica će početi da blinkuje
2. Pritisnite dugme na Vašem novom daljincu. Pričekajte dok svetlo od led lampice ne postane konstantno

Ukoliko je rezultat pogrešan ili ste napravili grešku prilikom gore pomenute procedure, samo sačekajte 20 sekundi i počnite ispočetka.