

Faac XT2 SLH Master (FC/787003)

Originalni radio daljinski Faac XT2 SLH Master sa dva kanala.

Plivajući kod na 433 MHz

- Frekvencija: 433.92 Mhz
- Dva kanala
- Tip koda: plivajući
- Baterije: uključene



PRINCIP PROGRAMIRANJA

Da bi se kopirao radio upravljač, neophodan je ispravan MASTER radio upravljač

1. Master: pritisnite bilo koje dugme, led lampica će blinknuti pre nego što se uključi.
2. Slave: pritiskajući bilo koje dugme, led lampica će se odmah uključiti. Slave nije u mogućnosti da memoriše nove daljinice.

Ukoliko u toku procesa kodiranja pritisnete prvo neko dugme na novom radio upravljaču, postoji mogućnost da ćete izbrisati staro!

- a. Postavite MASTER i novi radio upravljač na ravnoj površini jedno naspram drugog.
- b. Pritisnite i držite u isto vreme P1 i P2 dugmiće na MASTER radio upravljaču i pustite ih kada led lampica počne da blinka.
- c. Onda, pritisnite i držite jedno od dva dugmeta na MASTER radio upravljaču.
- d. Pritisnite i držite isto dugme na novom radio upravljaču
- e. Pričekajte dok led lampica na Vašem novom radio upravljaču ne blinkne dvaput i ugasi se. Ovo znači da je programiranje uspešno.
- f. Pustite dugmiće