



Radio kontrolisani (daljinski uređaj) 433Mhz
otvarač kapije sa funkcijom samo-učenja.

Procedura učenja:

1. Istovremeno pritisnite tastere A i B na Jolly Open-u dok LED dioda ne počne da svetli naizmenično; pustite tastere.
2. Istovremeno pritisnite taster koji će biti kopiran sa originalnog daljinskog upravljača i taster koji će biti programiran na Jolly Open-u ; LED dioda će početi da svetli naizmenično, otpustite tastere.
3. Ponovite proces da bi ste programirali sve tastere na Jolly Open-u.
4. Istovremeno pritisnite tastere C i D na Jolly Open-u dok LED dioda ne počne da svetli naizmenično; pustite tastere.

Napomena:

Svaki taster koji nije programiran će ostati programiran kao što je bio pre navede procedure koja je prikazana iznad