

## Nice FLO2R (NC/FLO2R)



Originalni radio daljinski Nice FLO2R sa dva kanala.

Plivajući kod na 433 MHz

- Frekvencija: 433.92 Mhz
- Dva kanala
- Tip koda: plivajući
- Baterije: uključene

### PRINCIP PROGRAMIRANJA

Kodiranje počinje od drugog daljinskog upravljača koji je već u funkciji  
Ostanite u polju prijema radio risivera

1. Uzmite jedan daljinski koji je već u funkciji i Vaš novi daljinac. Ostanite blizu risivera. Uzmite novi radio upravljač i pritisnite bilo koje dugme 5 sekundi (proverite sa štopericom)
2. Uzmite Vaš ispravni daljinski i pritisnite polako tri puta bilo koje dugme (svako pritiskanje mora trajati sekundu i takođe morate uzeti u obzir i jednu sekundu od jednog pritiska do drugog).
3. Dajte impuls bilo kom dugmetu na Vašem daljincu. Vaš daljinski je registrovan.
4. Sačekajte 10 sekundi i pokušajte da otvorite vrata.

Napomena: tokom gore pomenute procedure, bolje je da postavite dva daljinca jedno naspram drugog.