

## Jolly open 2



Radio kontrolisani (daljinski uređaj) 433 MHz  
Otvarač kapije sa funkcijom samo-učenja

### PROCEDURA UČENJA

- 1) Obrišite postojeću memoriju (istovremeno pritisnite tastere A i B na Jolly open-u dok LED dioda ne počne da blinka; pustite tastere). Podešavanja u obe memorije će biti obrisana.
- 2) Postavite Jolly open i original daljinac tako da su položeni jedan na drugog u istom smeru. Pritisnite i držite taster A na Jolly open-u. Nastavite da držite taster, a u toku pritisnite i držite taster na original daljincu za koji želite da zadate funkciju. Držite tastere dok ne počne da blinka LED dioda, a nakon toga ih držite još 5 sekundi pa ih pustite. Ponovite proces da biste isprogramirali i drugo dugme na Jolly open-u.